



# 技术数据表

## CrystalCoat™ UV HT-450

紫外线固化可着色旋涂涂料

### 溶液特性

特性	典型值
固体含量	45-47
粘度 25°C	8.3– 8.6 cP

### 固化涂层属性

特性	典型值
涂层厚度	3.0 - 3.5 微米
钢丝绒硬度	4.5 (0-10 标准 )
Bayer 比值	1.10
粘合 (30 分钟沸水 )	100%
着色—% 透光率 (15 分钟 BPI 黑色, 96°C / 205°F)	15-20%
着色后附着力	100%

### 建议的操作指南

工艺	典型值
清洗	肥皂和水。 无需蚀刻
旋涂速度 *	600 rpm, 5 秒
旋涂速度	800 rpm , 40 秒
凝固	18 秒, 300 瓦特/英寸 中等压力汞弧灯和椭圆反射镜 (~1.0 j/cm <sup>2</sup> )
涂层过滤	1.2 微米 (绝对值)

\* 依据所使用的设备不同，旋转速度和时间存在很大差异。 灯系统的紫外线固化能量可能不同。这些参数作为参考。UV HT-450 设计用于 SDC Clean ‘n Coat 系统，但按照以下指南也可用于其他系统。



### 说明

CrystalCoat™ UV HT-450 是紫外线固化加硬液，用于眼镜片或其他塑料零部件。

### 产品特点

- 溶剂基配方  
(玻璃底漆 )
- 耐磨性和耐化学品性
- 设计用于聚碳酸酯基
- 
- 防反光 (A/R) 相容
- 可染色
- 旋涂应用

### 储存条件

UV HT-450 可燃，存放时应远离潜在火源。存放在正确标记的密闭容器内。不得存放在无色玻璃容器或可透过紫外线的其他容器内。不得在容器或加压管道内加入氮气。使用氮气可导致提前胶凝。避免阳光或其他紫外线源，存放温度应低于 75°F/ 24°C。如果以此温度存放在原装密闭容器内，建议在制造之日起 12 个月内开始所用 UV HT-450。



# CrystalCoat™ UV HT-450

紫外线固化可着色旋涂涂料

## 联系信息

**SDC Technologies - 美洲**

### 企业总部

45 Parker, Suite 100  
Irvine, CA 92618 USA  
电话: +1-714-939-8300  
technicalsupport.ca@sdctech.com

**SDC Technologies - 欧洲**

Unit 6 John Baker Close  
Llantarnam Industrial Park  
Cwmbran, Torfaen  
NP44 3AX, United Kingdom  
电话: +44-1633-627030  
technicalsupport.eu@sdctech.com

**SDC Technologies - 中国**

中国办事处  
徐汇区古美路1585号  
上海 200233  
中华人民共和国  
电话: +86-21-61995035  
customer-care.cn@sdctech.com

**安德世科技 - 亚太区**

新加坡办事处  
27号 大士南一街  
新加坡 638035  
新加坡  
电话: +65-6210-6355  
customer-care.ap@sdctech.com



[sdctech.com](http://sdctech.com)

CrystalCoat™ is a trademark of SDC Technologies, Inc.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

## 设备准备

**设备清洗:** 在使用UV HT-450 之前, 应清洁涂布设备, 以避免任何可能的污染问题。清洁过程包括多次溶剂冲洗 (对设备使用前, 使用与材料相容的溶剂), 然后用丙酮或 1-甲氧基-2-丙醇 (丙二醇甲醚) 彻底冲洗。使用 UV HT-450 后, 还应使用丙酮或丙二醇甲醚清洁设备。 加入涂料前, 务必确保已完全清除/干燥来自涂料容器、管道和泵的所有溶剂。

**设备材料:** 和UV HT-450 接触的所有设备表面应由不锈钢, 聚乙烯、聚丙烯或特氟龙制成。其他材料在使用前, 应测试其与UV HT-450 的相容性。在任何情况下, 用聚氯乙烯 (PVC) 制成的材料都不应与UV HT-450 或其他含有乙二醇醚的底漆或涂料一起使用。

## 使用环境

应在温度和湿度可控的干净环境中涂抹 UV HT-450。建议使用条件为 20 – 25°C (68 - 77°F) 和相对湿度30 – 60%。加硬机应配备高效微粒空气过滤器。 建议将涂料机放在干净 环境, 与轧边或抛光设备隔开。

## 镜片清洁

使用UV HT-450 前, 应先使用异丙醇清洁透镜, 然后用涂料机器内部清洁系统进行清洁。使用UV HT-450 前, 镜片应干净干燥。

## 健康和信息安全

在使用本产品之前, 请阅读并理解安全数据表, SDS, 其中提供有关健康、物理和环境危害, 操作注意事项和急救建议的信息。关于SDS的副本, 请联系销售人员或客户服务代表。

## 质量保证和责任限制

据我们所知, 此处包含的信息准确无误。本文列出的涂料溶液性能和固化涂层性能代表UV HT-450 的典型值, 但并不意味着可作为规范。SDC 科技有限公司坚持要求用户自行测试任何用途的适用性和合适性。关于使用本文所述产品或配方的声明不应被解释为侵犯任何专利或商标的保证或许可, 对于因此类使用而产生的侵权, SDC公司不承担任何责任。有关SDC产品的保修范围, 请参考SDC 科技公司的标准条款和条件, 或参考与SDC签订的采购协议。

## 产品可用性和装运

UV HT-450 装货的一般交货时间是订单确认后四周。SDC提供了几种运输选择。请联系SDC代表, 确定最适合您需求的选项。所有订单均为FOB发货。额外的装运费用包括清关费用 (如适用) 应由客户承担。

©2018 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc.

